



ステアリングホイール取り付けに関するご注意

【※】取外方法は車種により異なります。
詳しくはサービスマニュアルをご覧ください。

取付方法

※ステアリング交換は専門知識を要しますので
プロショップ、整備工場などでの交換を推奨します。

- (1)ステアリングを真っ直ぐ直進の状態にし、水平な場所に停車してください。
パーキングブレーキをしっかりと引き、車止めなどをし動き出さないように停車させてください。
- (2)ホーン・エアバッグシステム・クルーズコントロール・ステアリングスイッチなどの機能が正常に動作し、問題の無い事を確認しておいてください。
- (3)イグニッションキーをOFFにし、バッテリーのマイナスターミナルを外して、しばらく放置し車の電力を完全に無くしてください。
【注意】
バッテリーのマイナスターミナルを外しても**約90秒間は絶対に作業を始めない**でください。
エアバッグシステムはバックアップ電源を備えている為**90秒以内に作業を始めるとエアバッグが展開する可能性**があります。
エアバッグ装着状態での作業中は、**エアバッグモジュールに体を向け**ないように注意し**エアバッグの展開に注意**しながら作業を行ってください。
- (4)バッテリーのマイナスターミナルを外すと時計やラジオ・トリップメーターなどの記録が消去されます。作業終了後、時計を合わせたりラジオ局の登録などを再度行う必要が生じる事をご確認ください。
- (5)90秒以上経過してから純正エアバッグを取り外します。
- (6)エアバッグが外れたら、純正ステアリングを真っすぐにして、ステアリングセンターのロックナットを緩めて外します。
- (7)本製品を真っすぐステアリングシャフトにはめ込み、センターのロックナットを締めていきます。
- (8)取り外した手順の逆でエアバッグを取り付けます。
- (9)エアバッグ下部を先に入れ、上部を均等に押し入れます。
エアバッグのロックがかかる音がするまで確実に入れてください。
以上で本製品の取付完了になります。

警告・注意

- 走行前には必ず本製品がしっかり固定されている事を確認してください。
不安定な状態での使用は脱落などによる破損の原因となります。
- 誤った取付方法は製品の脱落や車両破損の原因、運転の妨げになり大変危険です。
- 本製品を絶対に改造や分解しないでください。故障や事故の原因となります。
- 作業を行う時は必ず車が動き出さないようにしてエンジンを停止してから行ってください。
- 作業の際は、安全のため保護手袋を着用してください。
- お子様がイタズラしないように、幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 取り外しの際、装着面や周辺にキズなどが付く場合があります。
- 製品をあなたから第三者へ譲渡する場合、本パッケージも必ず一緒にお渡しください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品の取付・取外・使用などに置ける事故・故障・破損・損害などについて弊社は一切の責任・保証を負いかねます。
- 本製品は予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。