

ドアアッパートリムパネル取付につきまして

この度は弊社製品「C-HR ドアアッパートリムパネル」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

本書は「C-HR ドアアッパートリムパネル」を取り付ける場合のご注意について記載しております。

取付前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取付作業を行ってください。

本製品は取付面にフィットしやすいABS製薄型素材で成型しております。

本素材は比較的柔らかい素材で、純正形状で成型しておりますが、取付箇所には大きな局面や湾曲部分がございますので、仮合わせの段階では、材質の性質上形状に沿わない場合がございます。

その際は、取付位置の確認した上、本製品を両面テープで貼り付けた後、

本製品の表面をドライヤーで温めながら形状を車体側に馴染ませてください。

表面を温めることで両面テープの強度が増すと共に**形状を整える**ことができます。

お手数をお掛けしますが、ご理解のほど、よろしく願いいたします。

※ドライヤーで温める際は、火傷などにご注意の上、作業を行ってください。

本製品には、鋭利な部分がございますので、細心の注意の上、取付作業を行ってください。