

LANBO

LED TAIL LAMP

LEDテールランプ[ジムニーJB64/シェラJB74/ノマドJC74用]

取付・取扱説明書


この度は[ジムニー用 LED テールランプ]をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。
 正しく安全にお取り付け・ご使用頂くために、事前に本書をよくお読みください。 なお、本書は何時でもお読み頂けるように大切に保管してください。
 本製品の取付・取外・使用などにおける事故・破損・損害などにつきまして、弊社一切の責任・保証を負いません。予めご了承ください。

●ご注意

- 本製品の取付に関して、絶対に脱落しないようにしてください。
- 誤った取付方法は、製品の脱落や車両破損の原因、運転の妨げになり、大変危険です。
- 本製品を絶対に改造や分解しないでください。 故障や事故の原因となります。
- 作業を行う時は、必ず車が動き出さないようにして、エンジンを停止してから行ってください。
- 作業の際は、安全のため保護手袋を着用してください。
- お子様がイタズラしないように、幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品の取付・取外・使用などに置ける事故・故障・破損・損害などについて、弊社は一切の責任・保証を負いかねます。
- 本製品は予告なく仕様変更する場合があります。 予めご了承ください。
- 本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合、本パッケージも必ず一緒にお渡しください。
- 本書はいつでも取り出し、お読み頂けるように、車内に保管してください。

●部品構成

※お取付けの前によくお確かめください




●取付方法

※装着する際は必ず仮合わせを行い、確実に取付位置を確認した上で、慎重に取付作業を行ってください



1 純正テールランプの取り外し

- ① 純正リアバンパーを車両整備書に従い取り外してください。
- ② 純正ナット3カ所を取り外し、左右にあるツメを倒して純正テールランプを外します。



2 LED テールランプの取り付け

- ① テールランプを装着したリアバンパーを車両に仮合わせをして、配線をつなぎ点滅確認してください。
- ② 点滅確認後、リアバンパーをしっかりと固定してください。



LANBO

〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋340-1

TEL 072-447-6728 FAX 072-447-6729

保証書

*印は必ず記入ください。

| 品名 | LED テールランプ[ジムニーJB64/シェラJB74/ノマドJC74] | | *お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
|----------------|--------------------------------------|--|---------|--------------|------|--------------------|
| お名前 *(ふりがな) | | | 品番 | LTL-JIMNY-3R | 保証期間 | 12ヶ月 (お買い上げ日より) |
| ご住所 | | | | | | |
| 電話 | | | 備考 | | | |