

取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

本書は本製品を取り付ける場合の取付要領について記載しております。

取付前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取付作業を行ってください。

【注意】

- 取付上の不備による不具合などでの返品は応じられませんので、ご注意ください。
- 本製品は装着前に必ず車両に仮合せを行い、フィッティング確認・隙間調整を行ってください。
- 記載内容を守らなかった為に生じる不具合につきまして、弊社責任を負いかねる場合がございます。
- 本製品を改造しての取付は絶対にしないでください。
- 純正部品を取り外す際、ご不明な点は車両販売ディーラーにお問い合わせください。
- 本製品は純正部品とは別の扱いとなる為、車両保障や修理が受けられない場合があります。

- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し、完全に冷めてから、車両が確実に固定されていることを確認した上で作業を行ってください。
- カッターナイフなどを使用する際は充分に取り扱いに注意して作業を行ってください。
怪我などの責任は一切負いかねます。
- 取付完了後は各取付部及び全体のガタツキなどが無いかを再確認してください。
また、一定期間毎に取付確認を行ってください。

●取付方法

- ①本製品を取り付ける箇所の汚れをキレイに清掃し、必ず脱脂を行ってください。(※脱脂作業を怠ると接着しても本製品が剥がれる場合があります)
- ②本製品を車両に合わせて取付位置と両面テープの接触面を確認してください。
- ③両面テープの離型紙を少しだけ剥がした状態で車両に取り付けてください。
- ④本製品の取付状態を確認し問題が無ければ、残っている離型紙を中央側から外側に向かってゆっくりと剥がしてください。
- ⑤離型紙を完全に剥がし終えたら、本製品を車両に密着させてください。

(注意)

- ・両面テープは外気温が15°C以下になると接着力が低下しますので、作業前には両面テープ及び接着面をドライヤーなどで温めてから作業を行ってください。
- ・両面テープの離型紙を剥がした状態で放置しないでください。 また、粘着面には触れないでください。
- ・本製品には、鋭利な箇所があるので、取り扱いに関して、充分注意して取付作業を行ってください。

●取付完了後の点検・注意事項

- ・本製品が確実に装着されているかを確認してください。
- ・取付後に両面テープの離型紙が全て剥がされ、確実に圧着されているかを点検してください。
- ・取付後、最低3~5時間程度は強い力をかけたり、雨などで濡れないように注意してください。
(※両面テープの剥がれや取付部分に隙間が発生する場合があります。)
- ・各取付部及び全体のガタツキなどが無いかを再確認してください。

※返品に際して生じる工賃や車両の損害などはいかなる場合も保証いたしかねます。 ※返品に際して生じる送料と返金に際して生じる手数料は、お客様負担とさせていただきます。



〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋340-1

TEL 072-447-6728 FAX 072-447-6729